

# ÄNDERUNGEN 2024


(Programm-Version ab 24.1.2, Lizenzfile A16.x)

## 1. Objekte archivieren

Alle Daten zu einem Objekt sind in einer Datei <ObjNr>.BTO gespeichert.  
Diese liegt im Unterordner ... \ Mn \ <System> \ O

Es gibt nun einen neuen Ordner "Oarchiv", in dem man alte Objekte archivieren kann.

Dazu gibt es einen neuen Menüpunkt "Datei / Archivieren Objekte".  
(sichtbar erst ab Level 2 = STAMM)



Die Auswahl der gewünschten Objekte erfolgt analog zu "Objekt Suchen".  
Objekte, die nicht älter als 2 Jahre sind, können nicht gewählt werden.  
Festtypen-Objekte (1. Zeichen "-") erscheinen nicht.

Es wird eine Tabelle angezeigt.

The screenshot shows the 'Archivieren Objekte' dialog box. It has search fields for 'Suchen Objektbezeichnung', 'Sachbearbeiter' (containing 'KA'), 'System', and 'Serie'. There are also fields for 'Nummer von' and 'Datum von' (01.01.2000) with 'bis' fields. A 'Suche starten' button is present. Below is a table with columns: Nr, Obj-Nr, Bezeichnung, Datum, SB, System, and Serie. The first row is highlighted in blue. At the bottom, there is an 'Alle auswählen' button, an 'OK' button, and an 'Abbruch' button.

Nr	Obj-Nr	Bezeichnung	Datum	SB	System	Serie
1	201509	Lead-User 2015 (Int)	21.09.2015	KA	forster	
2	201804	Leaduser DE 2018	03.04.2018	KA		112154
3	201904	Leaduser-D 2019	03.04.2019	KA	forster	
4	201910	Leaduser-International 2019	07.10.2019	KA	forster	
5	201912	Falsche Gehrung mit Lappen	19.12.2019	KA	FORSTER	

Mit dem Button <Alle auswählen> werden alle Zeilen aktiviert.  
Mit Drücken der Leertaste kann man einzelne Zeilen auswählen bzw. abwählen.

Der <OK>-Button startet den Vorgang. Damit werden alle in roter Farbe markierten Objekte ins Archiv verschoben.

Der Zugriff auf das Archiv erfolgt, indem man bei der User-Anmeldung das Directory "oarchiv\" wählt.

Programm-Version	<b>24.1.2</b> <b>8 249 344 Bytes</b> <b>02.04.2024</b>	Land	D
Stammdaten-Version	<b>17.07.2023</b> <b>FORSTER Datenstand Jul 23</b> <b>Preise 03/2023 (nur CH)</b>	Objekt-Directory	o\ o\ <b>oarchiv\</b>

Dort werden die zuletzt geöffneten Objekte separat verwaltet.

MAP\_M532 FORSTER OARCHIV [201507]

Datei Bearbeiten Wartung Fenster ?


- Neu Strg+N
- Öffnen Strg+O
- Schließen
- Löschen
- Druck Objekttabelle
- Auslagern Objekte
- Einlagern Objekte
- 1 201507, Verglasung mit Silikonfuge**
- 2 201508, TESTOBJEKT CE**
- .. Zuletzt geöffnet .. Strg+Z
- Senden per E-Mail
- Beenden

## 2. Grafik-Position

Es gibt eine neue Funktion "Feld teilen"


Wenn sich das Fadenkreuz innerhalb eines Feldes befindet, kommen in Popup-Menü (Click mit rechter Maustaste) 2 neue Zeilen

Feld teilen |  
Feld teilen -



Damit lassen sich alle It. Position des Fadenkreuzes passenden Felder horizontal bzw. vertikal in einem einzigen Ablauf teilen. Rahmen- und Flügel-Teilungen werden automatisch erkannt.

Bei einer vertikalen Teilung kann man das Achsmass der waagrechten Sprosse auswählen.



### 3. Artikeltexte

Im Artikelstamm gibt es 3 Zeilen für eine Bezeichnung

Artikel-Nr	Artikelbezeichnung	
Suchbegriff		
Artikelgruppe		
Mengeneinheit (S/M/Q)	Abh.Arbeitsgänge	Folgeartikel
Optimierungsparameter	1)	
Sortcode	Kalkulation	Preis pro Einheit
	Stückliste	Oberfl-Preis
	Optimierung	1)
	Materialliste	2)
		3)
		4)
Gewicht pro Einheit		5)
Abwicklung Chemisch		6)
Abwicklung Mechanisch		7)
		8)
Menge pro VE		9)
Preis pro VE		Preis 2
Lager (Y/N)		
U-Wert (1/2/3)	Breite/Psi-W	
Bearbeitungen		
Lagerort	ERP-ArtNr	

Man kann diese Datenstruktur erweitern.  
Damit entsteht Platz für einen mehrzeiligen Langtext.

Menüpunkt "Stamm / Artikel"

Funktion "#reo", Auswahl Satzlänge

zB 1280, das ergibt einen Platz für Zusatztext mit 500 Zeichen.

Artikel  
D:\MN\FORSTER\mfARTI.BTR

13214 Record(s) Satzlänge: 640

Neue Satzlänge: **1280** Bytes

OK Abbruch

EXPORT  
13214 Record(s)


Backup D:\MN\FORSTER\mfARTI.001

IMPORT  
13214 Record(s)

Achtung!

In einer Netzwerkumgebung darf bei diesem Vorgang kein anderer Benutzer das Programm geöffnet haben.

Danach ist der Artikelstamm um diverse Felder erweitert



Aktivierung dieser Langtexte im Listendruck:

Schlüssel	LIS_ArtbezT
Wert	1

Fenster / Einstellungen / INI-Datei

POS: 11	STK: 1	=	Material-Position
	ANMERKUNGEN	MENGE	LÄNGE ZUSCH INNENLG FN
TEST	Zeile 1	2	STK
	Zeile 2		
	Zeile 3		
	Zeile 4		
	Zeile 5		
	...		
	01 PRESTO	MENGE	LÄNGE ZUSCH INNENLG FN
50502	PRESTO 50x50x2	2	1000,0 [===]